

## Einstellen des UDI Protokolls.

Hier am Beispiel des RSAT2 Empfängers:

Voraussetzung: Empfänger ist gebunden und betriebsbereit.



🗁 Geräteübersicht



mode

Den angezeigten RSAT anwählen:

Tx	Standard	10:1	9:57	100%			
Geräteübersicht							
RSAT EX			~	>>			
RC Schalter				>>			



Die Auswahl "Serieller Ausgang" mit dem 3D Auswahlrad des Senders anklicken:

Tx.	Standard 🛛	10:20:06	100%			
Duplex RSAT-EX						
Serieller Ausgang PPM Positiv 🖸						
PPM Ausgang / UDI Steckplatz: PPM						
Haupteinstellungen			>>			
Fail-Safe			>>			
Servozuordnung			>>			
Reset	in den Lieferzusta	ind				



Das gewünschte Protokoll (hier im Beispiel "UDI") anwählen und bestätigen:



Esc		Ok



Die folgende Anzeige zeigt Ihnen direkt den für das UDI Protokoll genutzten Steckplatz im Klartext an: Hier im Beispiel: UDI wird auf dem Steckplatz des Empfängers mit der Bezeichnung "PPM" ausgegeben:





