


Anzeigemöglichkeiten der Stoppuhr bei den JETI Duplex DC-DS Sendern

Große Anzeige mit Anzeige in Minuten und Sekunden/Hundertstel:



oder:

Kleinere Anzeige in Stunden, Minuten und Sekunden/Hundertstel:



Die entsprechende Einstellmöglichkeit finden Sie unter:



Für die große Anzeige in Minuten und Sekunden/Hundertstel wählen Sie „Zoom Ja“:



Für die kleinere Anzeige in Stunden, Minuten und Sekunden/Hundertstel

wählen Sie „Zoom Nein“:

