

# Jeti Duplex Empfängerübersicht

Basicsparameter	REX3	R5L	REX 6 REX 6A	R 7nano	REX 7 REX 7A	R9	REX 10 REX 10A	R11 EPC*	REX 12 * REX 12A*	R14*	R18*	Rsat2
Abmessungen [mm]	10x22x7	47x20x7	38x25x11	30x18x5	42x28x11	51x24x11	51x28x11	51x24x11	51x28x11	62x38x16	62x38x16	35x23x6
Gewicht [g]	7,6	5,4	11	2	13	13	18	15	24	30	30	12
Antennenlänge [mm]	2x100	2x100	2x100	1x30	2x200	2x200	2x200	2x200	2x400	2x400	2x400	2x200
Zahl der Ausgangskanäle	3	5	6	7	7	9	10	11	12	14	18	PPM, UDI EXBUS
Betriebstemperatur [°C]	-10 bis +85	-10 bis +85	-10 bis +85	-10 bis +85	-10 bis +85	-10 bis +85	-10 bis +85	-10 bis +85	-10 bis +85	-10 bis +85	-10 bis +85	-10 bis +85
Versorgungsspannung [V]	3.2 – 8.4	3.2 – 8.4	3.2 – 8.4	3.2-8.4	3.2 – 8.4	3.2 – 8.4	3.2 – 8.4	3.2 – 8.4	3.2 – 8.4	3.2 – 8.4	3.2 – 8.4	3.2 – 8.4
mittlerer Strom [mA]	30	30	30	20	30	30	30	30	30	40	40	30
Übertragung der Telemetriedaten in Realzeit	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Programmierung	JETIBOX DC/DS	JETIBOX DC/DS	JETIBOX DC/DS	JETIBOX DC/DS	JETIBOX DC/DS	JETIBOX DC/DS	JETIBOX DC/DS	JETIBOX DC/DS	JETIBOX DC/DS	JETIBOX DC/DS	JETIBOX DC/DS	JETIBOX DC/DS
Satelliten-Receiver Unterstützung	NEIN	NEIN	JA	NEIN	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	-
Ausgangsleistung [dBm]	15	15	15	6	15	15	15	15	15	15	15	15
Empfindlichkeit [dBm]	-106	-106	-100	-98	-106	-106	-106	-106	-106	-106	-106	-106
Anzahl der EXT Eingänge	bis 3	1	bis 3	1	bis 3	1	3	1	bis 3	1	1	1

\* *External Power Connector*