

Kurzanleitung zum Einfügen neuer Konfigurationsdateien in den Device-Ordner der JETI Duplex DC/DS Sender

- ermöglichen die einfache und übersichtliche Einstellungen aller Parameter des Empfängers/Sensors
- bitte die Datei aus dem Download entpacken und die enthaltene(n) Datei(en) auf Ihrem Rechner abspeichern
- den JETI Duplex DC/DS Sender per USB mit dem Rechner verbinden
- die neue(n) Konfigurationsdatei(en) von Ihrem Rechner in den Ordner "Devices" kopieren
- USB Verbindung trennen
- Sender aus- und wieder einschalten

Nun können Sie den gebundenen Empfänger bzw den angesteckten Sensor direkt über die "Geräteübersicht" des Senders konfigurieren.

Hinweis: soll ein Sensor konfiguriert werden, ist eine "EX Bus" Verbindung zum Empfänger notwendig. Dazu den seriellen Steckplatz für den Telemetriesensor im Empfänger auf "EX Bus" umstellen.