

Hacker Motor GmbH

Schinderstr.32
D-84030 Ergolding

Tel.: 0049 (0) 871-9536280
Fax.:0049 (0) 871-95362829
EMAIL : info@hacker-motor.com



25. Mai 2016

Wichtige Tipps zur Central Box 200 / 400

Aufgrund immer mal wiederkehrender Fragen, hier ein paar Tipps zu den Central Boxen:

- auf aktuelle SW der Central Box (CB) + RSAT/Empfänger achten, nicht wegen Funktionsfehlern, sondern um alle Möglichkeiten nutzen zu können.

USB Interface für Updates: <http://www.hacker-motor-shop.com/e-vendo.php?shop=hacker&SessionId=&a=article&ProdNr=80001414>

- für ein evtl. Update der Central Box muss die Stromversorgung eingeschaltet sein, die Empfänger benötigen keine Stromversorgung beim Update.

- beide RSAT's / Empfänger binden. Dazu Videos im Hacker Videokanal:
https://www.youtube.com/watch?v=S1_oVOUyo_w&index=17&list=PL0TQrMglQIkJaWkDGLnVQ1P-sVt0kzo2K

- seriellen Ausgang der RSAT / Empfänger über die Geräteübersicht des Senders auf "EX Bus" umstellen

- Anschluss der beiden RSAT / Empfänger dann über **den "EXT" Steckplatz des Empfängers** (nicht bei "PPM"!) zur CB "Rx1" und "Rx2" mit nur je einem 3-adrigen Patchkabel

- Failsafe wird nur in der CB eingestellt (RSAT auf EX BUS geben kein Failsafe aus)

- die Servoimpulszeit wird nur in der CB eingestellt, RSAT können/sollten auf der Einstellung "Auto" laufen.
Empfehlung: in der CB 20ms einstellen.

- bei Verwendung des RC-Switch MUSS das Patchkabel zur CB 200/400 am **"Control Output"** des RC-Switch angesteckt sein!

- die Sicherung der Central Boxen löst bei 6A aus. Diese müssen etwas länger fließen, nicht nur im ms Bereich. Sonst könnten sie ja keine starken/schnellen Digiservos versorgen

Umfassendes Video zur Einstellung und Konfiguration:

<https://www.youtube.com/watch?v=7g1WSV5xK0Q&index=15&list=PL0TQrMglQIkJaWkDGLnVQ1P-sVt0kzo2K>

Hacker Motor GmbH

BANKVERBINDUNG
SPARKASSE MOOSBURG BLZ 743 517 40
KONTO-NR.: 277 274
UST-IDNR.: DE 812 415 671
REGISTERGERICHT MÜNCHEN HRB 145106
GESCHÄFTSFÜHRER RAINER HACKER